National



IH ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

1.0 Lタイプ 留 SR-A10 E 1.8 Lタイプ 留 SR-A18 E

もくじ



このたびは、IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

安全上のご注意	2
お使いになる前に	4
使用上のお願い	4
ふっくらごはんのコツ	5
(しゃもじホルダーの使いかた)	
ごはんを炊く前に	6
まず、ご確認ください	6
準備	7
ごはんの炊きかた	8
白米・炊きこみ・炊きおこわ	8
早炊き・無洗米	10
1/2 電力・浸し米炊飯	11
予約炊飯のしかた	12
現在時刻の合わせかた	12
お手入れのしかた	14
お手入れ機能の使い方	15
お料理のコツ	16
お料理メニュー	17
保温について	18
うまく炊けないとき	19
故障かな!?	20
こんな表示が出たら(U12、H01など) ·············	21
保証とアフターサービス	22
(保証内容と相談センター一覧表)	

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



着女 ⁴ この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が **祖定される」内容です。**



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)







◯ 🕼 🕡 😭 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

定格15A・交流100V のコン



セントを単独で使う

(他の器具と併用すると 発熱による火災の原因)

延長コードも、定格15A以上の ものを単独使用する。

電源プラグは根元まで確実に 差し込む



(差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因)

傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



(感電の原因)

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる



(ほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良と なり、火災の原因)

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源コードや電源プラグを 傷つけない

次のことは絶対にしない。(加工する、 高温部に近づける、曲げる、ねじる、 引っ張る、重い物を載せる、束ねる)



(傷んだまま使用すると、 感電やショート、火災の 原因)

修理は、お買い上げの販売店 または修理相談窓口にご相談 ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり コンセントの差し込みが緩いときは 使用しない



(感電、ショート、 発火の原因)

絶対に改造や分解、修理をしない (火災や感電、けがの原因)



修理は、お買い上げの販売店 または修理相談窓口にご相談 ください。

蒸気口に顔や手を近づけない、特に 乳幼児にはさわらせない





(やけどの原因)

蒸気口

水につけたり、水をかけたりしない



(ショート、感電の原因)

本体内部に水が入った場合は、 水ぬれ禁止 販売店にご相談ください。

吸排気口やすき間に、異物を 入れない



特にピンや針金等の 金属物など



-排気口 吸気口

(感電や異常動作の原因)

子供など取り扱いに不慣れな方だ けで使わせたり、乳幼児の手の届く 所で使わない



(やけどやけがの原因)

! 注意

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で 使わない



(転倒によるけが、 火災の原因)

専用の内なべ以外は入れない



(過熱によるやけどや、 異常動作によるけがの原因)

電源プラグを抜くときは、必ず電源 プラグを持って抜く



(感電やショートを起こし、 発火の原因)

電源プラグを巻き取るときは、必ず 電源プラグを持つ



(電源プラグがあたって けがの原因)

水のかかる所や、火気の近くで 使わない





(感電や漏電、火災の原因)

使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く



電源プラグ を抜く

(絶縁劣化による感電、 漏電火災の原因)

心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とご相談ください



本製品の動作がペースメー カーに影響を与えることが あります。

ご使用前

安

! 注意

使用中や使用直後は、 高温部に触れない





の内側や なべ近く の金属部分 など

クリアフレーム (やけどの原因)

持ち運ぶとき、フックボタン に触れない



(ふたが開いて、 やけどの原因)

お手入れは冷えてから行う



(高温部に触れ、 やけどの原因)

壁や家具の近くで使わない



(蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因)

収納キャビネットなどをお使いのときは、蒸気がこもら ないようにする。

使用上のお願い

ごはんつぶなど、異物をつけた

まま使わない つば部や底

なベセンサー

つばが あたる部分

故障の原因となります。

直射日光が当たる所で使わない

内なべは炊飯器以外には使わない

調味料を使った場合は、すぐに洗う

磁気に弱いものを近づけない 記憶が消えたり、雑音が入ることが あります。

磁気カード

(キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ(カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)

ふたの上に、ふきんをかけない 故障や変形、変色、ひび割れの原因と なります。

内なべのフッ素樹脂被膜を傷めないために



酢は使わない

スプーンや食器類を 入れない



泡だて器などで洗米しない 金属製のおたまを使うときは、 内なべを傷つけない

ない

スポンジー

で洗う

みがき粉や金属たわし、

ナイロンたわしで洗わ

フッ素樹脂被膜は、ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

ふっくらごはかのコツ

いいお米を選ぶ つやがあり透き通っている! 割れ米が少ない! 保存は、冷暗所で! 精米後は、できるだけ早く! (夏は半月以内)

水が澄むまで、 手早く「研ぐ」 とぐ目的は、こすって表面に残っ ている米ぬかを落とすこと。

正しく水加減 洗米や水加減は「水」で 左右の目盛を見て合わす。 お湯や PH9 を超えるアルカリ水 は、使わない(べちゃつきや 黄変の原因)

お米は正しく計る 必ず、付属の計量カップ(180ml)で! 市販品(200ml)は、料理用です。 計量米びつでは、誤差がでる ことがあります。

ざるに上げたまま放置しない 米が割れて、べちゃつきの原因


炊きあがったら すぐほぐす 余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。 むらす必要は、ありません。

しゃもじホルダーの使いかた

しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を 表に向け、しゃもじ ホルダーの「↓↓」の ある面からしゃもじを 奥まで挿入する。

「しゃもじホルダー」と書いて ある面から挿入しないように ご注意ください。



(ごはんをよそうとき)

しゃもじホルダーは付けたまま使用 できます。

しゃもじホルダーがごはんに触れるときは、しゃ もじホルダーの位置をストッパーの下側に変える。




しゃもじの裏面 上側 下側

ホルダーの ストッパー

よそったあとは、ストッパーの位置を上側に戻す。

(しゃもじを使わないとき)

フックを本体のハンドルに 掛けられます。





しゃもじホルダーのフック

フックを支えにして卓上に 置けます。

> ストッパーの位置は「上側」 に合わせてください。

ご使用前に





準備

付属の計量カップで お米を計る

1回で炊けるお米の量は、メニューに より異なります。裏表紙の「仕様」を ご覧ください。



良い例





約180ml(1カップ/合)



内なべでお米をとぐ

充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭くなる原因)



たっぷりの水で さっとかきまぜ、 水を素早く捨てる。 (最初は、水を吸収 しやすいため)



とぐ 洗い流すを くり返し、水がきれ いになるまで手早 く洗う。



炊きたいメニューの 水位線で水加減をする

水加減は、平らな台の上でします。

(左右の目盛を見て、同じ高さに合わす

麦混ぜ米は、白米の目盛より少し 多めに合わせます。

炊き上がりをお好みのかたさに したいときは、水加減を調整して ください。

(ただし、多めに水を入れたときは ふきこぼれる場合があります)




白米目盛の 「4」まで 水を入れる


米は平らにする

「白米・無洗米・炊きこみ・ 早炊き」の水位線



電源プラグを差し、 ふたを開ける







内なべを本体に入れ、 ふたを閉める

周囲の水分やつば部、なべ底の異物を ふき取ってください。



かた



炊飯条件とコースおよび炊きあがるまでの時間の目安

▶すぐに炊飯する

条件		設定コース	炊きあがるまでの 時間の目安	炊きあがるまで の時間表示	参照 ページ
洗米した後 すぐに炊飯する	通常	白米	— 約 48分	炊飯開始時から	9
		無洗米			10
	急ぐ	早炊き	約24分~32分	8 分前から	10

お知らせ

炊きこみごはんや炊きおこわは「白米」コースで炊飯してください

炊きこみごはんや炊きおこわの炊きかたは、白米と同じです。(16ページ) 保温はしないでください。(においの原因になります)

▶浸水する

条件	炊飯		あがるまでの 間の目安	炊きあがるまで の時間表示	参照 ページ
必要に応じて		白米	約 30分 ~ 37分	13 分前から	1 1
浸水させる	及U小	無洗米	約30分~38分	13 万削から	' '

コース)を押し、使いたい 「コース」に「」を 合わせる

お使いはじめは、「白米」コースに合わせて います。「白米」「無洗米」コースは、 使うと記憶されます。

他のコース(メニュー)も □-ス を押して選ぶ

- ■「早炊き」を選ぶ(© P10)
- ●「無洗米」を選ぶ(© P10)
- し」を選ぶ
- ●「おかゆ」を選ぶ
- - 米」を選ぶ ●「1/2 電力」を選ぶ(© P11)





を押す






「白米」を選んだときの表示 「白米」「無洗米」「すし」「1/2電力」 コースは炊き上がるまでの時間が 表示されます。

白米・早炊き・無洗米

おかゆ 玄米 1/2電力

点滅







ピピーと鳴ったら 炊き上がり

★ すぐにごはんを ほぐす

> 自動的に保温に変わります。 むらす必要はありません。





8

いかた

「早炊き」コース





急いで炊きたいときに選びます。

炊飯残時間を 8分前 から表示します。

早炊きコースで炊くと、ごはんがかためになります。あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

「無洗米」コース



無洗米を炊くときに選びます。

(お知らせ) 白米の水位線で水加減してください。

無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

- ・無洗米はヌカが取れている分、通常の付属の計量カップで計りますと多くなります。
- ・無洗米は米と水がなじみにくいことがあります。

炊く前に底から軽くかき混ぜてください。

(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。 おこげが出来たり、においが気になるときは、軽く水洗いしてください。)

	設定コース	炊きあがるまでの 時間の目安	炊きあがるまでの 時間表示	
1/2電力	1/2電力	約55分	炊飯開始時から	
早炊き 早 炊 き		約24分~32分	8 分前から	
すしめし	す し	約46分	炊飯開始時から	
おかゆ	おかゆ	約48分~1時間10分	4 分前から	
玄 米	玄 米	約 2 時間	12 分前から	

お知らせ

- 「早炊き」は、少しかためになり、おこげができることがあります。
- 「早炊き」は、予約炊飯ができません。
- ごはんからのおかゆは、できません。
- おかゆは、保温しないでください。(のり状になる原因)
- すしめしは、内なべの中で酢を混ぜないでください。(フッ素樹脂被膜が傷む原因)

「1/2電力」コース





他の電気製品と併用して使用するときに選びます。

炊飯量は(1、8 L タイプ 5 合以下、1、0 L タイプ 3 合以下) でご使用ください。 炊き上がりは「やわらかめ」になります。



押し、「」を「1/2電力」に合わせる

炊飯 / スタート





ランプが点灯して す **か飯開始**

> 炊きあがるまでの、 およその時間を表示。



お知らせ

電源コンセントの定格を超えないようにお使いください

「1 / 2 電力」の炊飯で約半分(1.0 L タイプ[550W]・1.8 L タイプ[560W])の消費電力で炊飯することができます。

[炊飯にかかる電気代は 1/2 にはなりません]

「1/2電力」の炊飯は白米と無洗米の炊飯のみにご使用ください。 (炊きこみや炊きおこわの炊飯には使わないでください)

「1/2電力」の炊飯で予約炊飯は使えません

「浸し米」炊飯





充分浸水させたときに選びます。

お米に吸水させる前炊き工程を短縮することで、通常炊飯よりも炊き上がり時間は短くなります。

お米をあらかじめ、充分浸水させたときには「浸し米」炊飯をしてください。



を 2 度押す 🗪

炊飯 / スタート ランプが点灯して



お米の種類、季節、水温により 浸水時間は異なりますが、夏期は 30分以上、冬期は1時間以上の 浸水を目安にしてください。 浸し米 と現在時刻の表示になります。

炊飯残時間を 13分前 から表示します。


使いかた

食べたい時刻に炊きあげるとき(予約炊飯)

「予約1と予約2」によく使う時刻を それぞれ予約すると便利。



次からは、〇予約で1か2を選び、



現在時刻の合わせかた

(例:午前7:00を午前8:30に合わせるとき

電源プラグを差込み、





(時) または(分) を 1 秒以上押す。 (時・分が点滅したら、キーから 指を離す)



(時) または (分) を押して現在時刻に合わ せる。(時)を押して8に合わせる。

(分)を押して30に合わせて8:30 に合わせる。



(5秒間、点滅した後、点灯すれば時刻合わ せ完了です。)

炊飯中、保温中及び予約中は時刻合わせはできません。 時・分キーは押し続けると早送りができます。

24 時間表示の時計です。夜中の12 時は0:00 に、昼の12 時は12:00 に合わせてください。



現在時刻が合っているか確認をして下さい。 間違っているときは正しく合わせてください。(© P12)

この炊飯器は「予約1」「予約2」で2通りの時刻が記憶できます。

「予約」キーを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。

お使いはじめは、「予約1」には5:00 を「予約2」には18:00 にセットされています。 一度セットした予約時刻は変更するまで記憶しています。(よく使う時刻を記憶させると便利です)

予約時刻は「炊飯/スタート」キーを押さないと記憶されません。

予約1」に炊きあがり時刻を午前7:30に予約するとき



○予約)を押して 「予約1」を選ぶ

○予約 を押すごとに

粉 粉 粉 と 点滅します





(時)および(分)を押して炊 き上がり時刻を合わせる

(時刻は24時間表示です)



「時」キーを押すと1時間単位、 「分」キーを押すと10分単位で進みます 押し続けると早送りできます







予約完了





使いかた

予約を取り消す 操作を途中で止める



を押す

別の予約時刻を設定する

⑤予約 を押し、「予約 2」を選択 する。

(時)または(分)を押して時刻を 合わせ、 の を押して予約の 完了です。

無洗米、すしめし、おかゆ、玄米も予約炊飯ができます。 「予約」キーを押す前に、コースを選んでください。

1 // 31 - 21 / 1110 - 1 / 122/0 - 1/22/0						
J — _		予約炊飯のおすすめ時間				
メニュー	最短時間()	通常	夏場など水温が高いとき			
白米・無洗米 すしめし・おかゆ	1時間10分	13 時間 以内	8 時間 以内			
玄米	2時間10分	-2/1.7	2013			

()最短時間未満に予約炊飯すると、すぐに炊飯が始まります。

お知らせ

予約炊飯するとごはんが やわらかめになったり、おこげが できやすくなったりする場合が あります。

便利

予約中に「予約」キーを押すと 現在時刻が表示されます。

ご注意

長時間浸水させると 腐敗の原因になります。

左表のメニュー以外は予約炊飯 しないでください。

具や調味料を加えるメニューは 予約炊飯しないでください。

本体部の汚れや異物の取り除きは、次の要領で行ってください。 必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。 ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし 等は、使わないでください。

本体・ふた

固く絞ったふきんで、ふく。

お願い

台所用洗剤は、使わないでください。

ふた加熱板 (毎回、洗う)

取り外しかた

つまみ部(両側)全体を 図のようにつまみ、 手前に引っぱる。

洗いかた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふ き取る。



特に調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等)は、 すぐに洗ってください。においや場合によっては腐敗やサビの 原因になります。

取り付けかた

ふた加熱板の 印突起部を、 ふたの凹部に差し込み、 つまみ部(両側)を、カチッ と音がするまで、押し込む。

お願い

食器乾燥機や食器洗い 乾燥機は使わないで ください。

内なべ(毎回、洗う)

- ・薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。
- ・泡立て器などで洗米しない。
- ・金属製のスプーンや食器類を入れない。
- ・外側は水をふき取り、さびがでたときは、ナイロンたわし でこすり落とす。

お願い

必ず専用の鍋をお使いください。 フッ素樹脂被膜のはがれ(人体に害はありませ ん)や、変形時は、ナショナル商品取扱店で購 入できます。

> 1.0L タイプ ARE50-819 1.8L タイプ ARE50-818

クリアフレーム

固く絞ったフキンで拭いてください。

お願い

フレーム内に水などを流しこんで洗わないでください。


蒸気ふた (毎回、洗う)

外しかた

「取消/切」キー


「コース」キー

凸部を持ち、上げる






パッキンゴムが 外れたときは、 必ず取り付けて ください。




)内は、お手入れ頻度の目安です。



取り付けかた


突起部 2 箇所の位置を合わせ、 矢印の方向に回し、 本体に押し込み、取り付ける。



突起部の位置を合わせ、 止まるところまで回す。




本体に押し込む



挿入不足や、位置ずれに 注意し、取り付ける。

洗いかた



蒸気ふたを ぬるま湯にしば らくつけた後、 洗い流す。

奥は、固く絞った ふきんでふく

お願い

蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、 誤動作の原因となります。 きれいに洗い流してください。 蒸気ふた内のパッキンゴムが無かったり、 取り付け状態が悪いと蒸気もれやふたに露が つく原因になります。

食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないで ください。

ステンレス部(クリアフレーム・ふた加熱板の金属部)のお手入れのしかた

ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを傷つけない タイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジで拭いてください。

お手入れ機能の使い方 (においや汚れが取れにくい場合)

炊きこみごはんや保温の後のにおいが取れない。

ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取り付け部)の汚れが落ちにくいときに使います。

内なべの約8分目まで水を入れ、ふたを閉める。(洗剤などは、入れない) 使いかた 「コース」キーを押し、「」を「お手入れ」に合わせる。

> 「炊飯/スタート」キーを押す。(「炊飯/スタート」キーランプが点灯して、 約 45 分で終了)


ピピー音が鳴れば、保温が点灯 \ 「取消 / 切」キーを押す。


(早めにお手入れしないと、汚れが落ちにくくなります) 内部は熱くなっているので、冷めてから湯を捨てる。

においや汚れが、完全に落ちない場合があります。 お願い

炊飯直後は、「お手入れ」機能を受け付けません。(ピー音が4回鳴ります)

約30分お待ちください。





使

いかた

前もって 知っててネ!



具を入れて炊飯するときは、どうするの? 小さく切り、最初からお米と一緒に 炊いてね。

(具はお米の上にのせて、けっして 混ぜないでね。)

1回に炊ける量は? 裏表紙の仕様を見てね。

水加減は?

メニューに合った水位線を使ってね。 保温は?

しないでね。(白米・すしめしを除く) (においがついたり、おかゆがのり状 態になったりします。)

必ず、付属の計量カップ 180ml を使 ってね。

市販品は、200mlです。

おかゆのコツ

具を入れるときは...



米の重さ以下に (白米1カップ =約150g)

水加減は...



お好みで、全がゆ、ま たは5分がゆ (水分の多いおかゆ) の水位線を使う。

全がゆ1カップのとき 味つけは...

炊きあがってからしてください。 (調味料が沈澱して、うまく炊けません)

お知らせ

具を入れるときの炊飯容量は、

	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
全がゆ	0.5~1カップ	0.5~2.5カップ
5分がゆ	0.5カップ	0.5~1.5カップ


5 分がゆの方が水分の多いおかゆに なります。

白米(うるち米)以外や、牛乳類は 使わないでください。うまく炊け ません。

市販の料理集などを参考に 作ってみましょう!

炊きこみ、炊きおこわのコツ

炊きこみと炊きおこわは.....「コース」キ ーで「白米」を選択し、炊飯してください 具は、入れすぎない



米の重さの30~50% (白米1カップ=約150g)

水加減は...

炊き込みは……白米の水位線 炊きおこわは...

例:も5米100%



もち米3カップのとき 目盛3の下まで

例: もち米と白米(うるち米)が同量(1:1)



もち米 1½ カップ 白 米 1½ カップのとき 目盛3のまん中まで

例:もち米が白米(うるち米)より多め

炊 き おこわ

もち米 2 カップ 白 米1カップのとき 目盛3のまん中より、 やや少なめ

お知らせ)

予約炊飯は、使わないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません。) 「かたさ」はお好みで水加減を調整して ください。

炊飯量や具の量が多いと、ごはんが柔 らかくなることがあります。

玄米のコツ

具を入れるときは... 水加減は... 玄米の重さの30~50% (玄米 1カップ = 約148g)

玄米の水位線

玄米 3カップのとき



お料理メニュー

五目ごはん



コース 白米

水位線 白米



材料: 4~5人分

米(うるち米)	. 3 カップ
ごほ	ぼう・こんにゃく	各 3 0 g
干し	」しいたけ	2枚
油排	易げ	1/2枚
鶏肉	氡・にんじん	各 5 0 g
	つば(2cm 長さに切り熱湯をかける)	
	∫ しょうゆ・酒・みりん	各大さじ 1
	{塩	
	└ 即席だしの素	. 小さじ1/2

米を洗う。

ごぼうはささがきにして水につける。 こんにゃくはさっとゆでて細切りにする。 干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、 石づきをとり、細切りにする。

油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切り にし、にんじんはせん切りにする。

の米とAを入れ水加減を「白米目盛3」に あわす。

よくかき混ぜ、平らにする。

の具をのせる。(具は混ぜない)



発を押す。

炊けたら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐす。

器に盛り、みつばを飾る。

飯 赤

コース 白米

水位線)炊きおこわ

か



材料: 4~5人分

もち米...... 3 カップ あずき......¹/₃カップ(50g)

あずきはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら 煮汁を捨てる。再び水を加え、指でつぶせる くらいまで弱火でゆっくり煮る。

煮汁をおたまですくい上げて空気に 触れさせると、色が鮮やかになります。

をざるにあげ、ぬれぶきんをかけておく。 煮汁は冷ます。

もち米を洗い、ざるに上げ、30分以上、水を

のもち米と冷ました煮汁を入れ、水加減を 「炊きおこわ目盛3」にあわす。


かき混ぜ平らにする。

のあずきをのせる。



炊けたらほぐして器に盛り、ごま塩をふる。

炊きあがると、自動的に「保温」



おいしく保温するには

よくといでぬかを落とす しゃもじを入れたまま保温しない 炊きあがったらすぐにほぐす

お願い

24時間以上の保温はしないでください。 (ごはんの乾燥・変色・においの原因に なります)

白米・無洗米・すしめし以外は保温しないで ください。

保温の経過時間を1時間単位で23時間まで 表示します。

(0時間は1時間を経過していないときに表示) 24時間を超えると現在時刻の表示になります 96 時間を超えると「U14」を表示して自動 的に保温を切ります。(© P21)

保温取消

再度保温



保温のを押す

電源プラグを抜く

電源プラグを差した状態では約 0.9 Wの 電力を消費します。

保温中のごはんを再加熱するとき(ごはんの温度を炊きたてまで高める)

お知らせ、



「保温ランプ」が2分~7分点滅したあと 点灯状態に戻り、「再加熱」完了です。 ピピー音が鳴ります。

「保温ランプ」点灯中以外は「保温」キーを押しても「再加熱」はできません。 ごはんの温度が50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 ピー音が4回鳴ります。

お知らせ) 保温の機能について

保温中のごはんの黄ばみ、においを抑えるために低めの約60 で保温をして、約5時間ごとに 約74 で間欠加熱していますが、腐敗防止のため、条件により高めの保温になる場合があります。


保温温度が低いと思ったら...(保温温度を高め(約74)に変えられます

(コース)を押し、「」を 「お手入れ」に合わせる



 予約
 を3回押す(3回目にピッ音 がなります)

➡ ピッ音がなれば変更完了



お知らせ

温度を高めから低め、約60)に変えたいときは、同じ操作をしてください。 < 60 > を表示します。

お願い

保温温度を高めにしたときは12時間以上の保温はしないでください。

症状

ごはんが かたい やわらかい

ごはんがこげる 底にうすいキツネ色 、以上にこげが付く

ごはんが乾燥する

ごはんが 変色する におう 露がつく

おかゆが のり状になる

炊き上がり後、 ごはんの中央部が くぼんでいる

原因と対策

傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なく	7
なったりして、ごはんのかたさが変わります。	-
銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、 ごはんの	-
やわらかさ、かたさが変わります。	4.0
「早炊き」の炊飯は、ごはんがかためになります。	10
「1/2電力」の炊飯は、ごはんがやわらかめになります。	11
「1/2電力」の炊飯で定められた容量以上の炊飯をするとごはん	11
がやわらかめになります。	
充分、浸水しないで「浸し米」炊飯するとごはんがかため	11
になります。	
予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。	13

内なべの底やなベセンサーに異物がついているためです。 炊きこみごはん・無洗米を炊飯したためです。 白米を別のコースで炊飯していませんか? 無洗米をご使用の場合、無洗米の種類によってはこげる 10 ことがあります。 気になる場合は炊飯する前に軽く水洗いしてください。

18 24時間を超えて保温したためです。 くり返し、再加熱したためです。 ふた加熱板のパッキンに異物がついていませんか? 保温中に蒸気ふたを外すとごはんが乾燥します。

炊き上がったごはんを、すぐにほぐさなかったためです。 (余分な水分が残り、露がついたり、べちゃつくことが あります。) 24時間を超えて保温したためです。 18 冷めたごはんをつぎ足し、保温したためです。 洗米が、不充分なためです。 お米や水の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く みえることがあります。 炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので念入り 15 に内なべを洗ってください。 においが気になるときは、「お手入れ」機能をお使いください。 無洗米を炊いたときに、においがする場合があります。 10 炊く前に軽く水洗いをしてください。

予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。 おかゆを、保温したためです。 10

IH 加熱の特徴で、ごはんを包み込んで炊き上げるためです。

			-	
症	状		 ご確認ください	参 ペ-

キー操作(炊飯)ができない

予約をスタートすると、すぐに炊飯 が始まる 現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 1時間10分未満(玄米のときは、2時間 10分未満)に予約していませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。

予約時刻に 炊けない 現在時刻表示は合っていますか?
24時間表示の時計です。再確認してください。
「炊飯/スタート」キーを押しましたか?
コースにより異なりますが、「白米、無洗米」
を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。

炊飯時間が長い 炊飯残時間表示が止まる 続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。(最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。

再加熱ができない

保温を、「切」にしていませんか? 18 ごはんが冷たくないですか? 18 (ピー音が4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。

蒸気口以外から 蒸気がもれる ふた加熱板のパッキンや内なべのふちに、 ごはんがついたり、変形したりしていると、 蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。 ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれ ていますか?

炊飯中、停電になったり、ブレーカーが落ちたとき

炊き上がり時刻が、遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないこ とがあります。

炊飯や保温中に 音がする 「ブーン」音 熱を逃がすファンが回って ーいる音です。 「ジィー」音 通電音です。 ー 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。 ー こんな表示が出たら

7

内なべの底やなベセンサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消 / 切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか? 次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。 内なべをセットしましたか? 専用の内なべをセットしてください。 「炊飯 / スタート」ランプが点灯しますが 48 分後に

ご確認ください

96時間以上の保温をしていませんか? 「取消/切」キーを押してください。

18

参照ページ

電源から出る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。 ー 炊飯できないときは、販売店にご連絡ください。

上記の処置をしても回復しないときは販売店に、修理をご依頼ください。

U12を表示します。



お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

______ このページのエラー表示と処置方法は本体の背面にあるシールにも記載しています。

「炊飯/スタート」キー、「取消/切」キーの上の凸部(、)

⇒ 目の不自由な方々に対して配慮してあります。 誤って、内なべを入れないで水や米を本体に入れてしまったときは

□> 販売店にご相談ください。

リチウム電池について(表示が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。 リチウム電池の 定期的な交換は、不要ですが、もし取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または 修理相談窓口にご相談ください。

電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これは IH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

21

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

19~21ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの

販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、IHジャー炊飯器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理 および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品 および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル **00 0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX プリー **0120-878-236**Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

オショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	ı 🗵		近 畿	地	X
1.55	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公 (011)894-1251		帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477		守山市勝部6丁目2-1 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		大和郡山市筒井町 800番地 公 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 否 (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	大阪	1-7		和歌山市中島499-1 13 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		25 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	山形	☎ (022)387-1117 山形市流通センター		鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
	1 -2 2 (018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	木士	雷 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 雷 (0243)34-1301		松江市平成町182番地14 公 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	字鋳銭司団地北447-23
	首都	图 垪	ł X	浜田	否 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		2 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 公 (028)689-2555		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	山脈	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	エル	四 国	地	X
茨城	☎(027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756		☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	査川 徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	. 37	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142 松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 否 (048)728-8960		3-16 23 (045)847-9720	心田	鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	夕.极	☎ (089)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172	新為	新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171		力. 州	地	X
	1 (043)208-6011			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	中部	地	X	/ / // // // // // // // // // // // // /	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	 #	☎(096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 公 (076)294-2683		名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 公 (052)819-0225		八戸字上深町3044 雷 (0952)26-9151		本渡市港町18-11 (0969)22-3125 (0969)22-3125
富山	富山市寺島1298 雷 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 2 (0564)55-5719		長崎市東町1949-1 25 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	5-33 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		☎(0997)53-5101
	松本市大字笹賀7600-7	高山	(058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613		2099-2 1 (0985)63-1213		
静凹	静岡市西島765 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	区 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

仕樣

品	番	SR-A10E	SR-A18E
電	源	交流 100V	50 / 60Hz
消費電力	炊 飯 時	1100W (550W ¹)	1300W (560W ¹)
(約)	保 温 時	500 W (23 W ²)	500 W (28 W ²)
	白 米	0.09 ~ 1.0 (0.5 ~ 5.5)	0.18 ~ 1.8 (1 ~ 10)
炊飯容量	早 炊 き	0.09 ~ 1.0 (0.5 ~ 5.5)	0.18 ~ 1.8 (1 ~ 10)
L	1/2電力	0.09 ~ 0.54 (0.5 ~ 3)	0.18 ~ 0.9 (1 ~ 5)
_	無洗米	0.09 ~ 1.0 (0.5 ~ 5.5)	0.18 ~ 1.8 (1 ~ 10)
	すしめし	0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5)	0.36 ~ 1.8 (2 ~ 10)
()内は	炊きこみ	0.18 ~ 0.72 (1 ~ 4)	0.36 ~ 1.44 (2 ~ 8)
1回に炊ける	炊きおこわ	0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6)
お米の量	全 が ゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5)	0.09 ~ 0.54 (0.5 ~ 3)
(カップ数)	5分がゆ	0.09 ~ 0.18 (0.5 ~ 1)	0.09 ~ 0.36 (0.5 ~ 2)
	玄 米	0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3)	0.18 ~ 1.26 (1 ~ 7)
コードの	し長さ	1.0 m	1.0 m
質	量(約)	3.8kg	4.9kg
大きさ「幅」		26.0cm	28.9cm
	奥行	35.2cm	38.3cm
(約)	高さ	$20.8 \text{cm} (41.5 \text{cm}^{-3})$	$23.3 \text{cm} (47.0 \text{cm}^{-3})$

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- 1)は、1/2 電力炊飯時消費電力です。
- (2)は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)
- (3)は、ふたを開けたときの高さです。

電源が 切 "の状態での消費電力は、約 0.9W です。(電源プラグを接続した状態)

この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	炊きあがるまでの 時間の目安	保温機能 の使用	予約炊飯 の使用		炊きあがるまでの 時間の目安	保温機能 の使用	予約炊飯 の使用
白 米	約 48 分			すしめし	約 46 分		
早炊き	約24分~32分		×	おかゆ	約48分~1時間10分	×	
無洗米				玄 米	約 2 時間	×	
炊きこみ	約48分	×	×	1/2 電力	約 5 5 分		×
炊きおこわ		×	×	浸し米(白米・無洗米)	約30分~38分		×

枠内の「×」印はおすすめできない機能を含みます。

愛情点検

長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!



このような 症状は ありませんか ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 必ず販売店に点検を 依頼してください。

便利メモ(おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販売店名	a ()
品名・品番		お 客 様ご相談窓口	T ()

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒 651 - 2271 神戸市西区高塚台 1 丁目 5 番 1 号

(C) Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. 2003